


Děkujeme Vám za zakoupení produktu THERMOcafé™. Před použitím si prosím přečtěte tento návod. Po přečtení si jej prosím uchovejte pro budoucí referenci.

### Údržba a použití

- Před prvním použitím a po každém použití vždy termosku vymyjte vlažnou vodou a nechte důkladně vyschnout. Skladujte s otevřeným uzávěrem.
- K čištění můžete použít neutrální neabrazivní mycí prostředek, bělidlo na bázi kyslíku.
- Vnější stěnu termosky s povrchovou úpravou (barva, lak, potisk) ošetřujte pouze vlhkým hadříkem.
- Nepoužívat ostré předměty, nenechávejte tělo termosky ve vodě.
- Nedávejte na rozpálené předměty, nedávejte do mikrovlnné trouby.
- Nepoužívejte ředidlo, benzín, drátěnku, čistící prášek.
- Oleje, mycí prostředky či krémy mohou poškodit povrchovou úpravu těla termosky.
- Nepoužívejte bělidlo na vnější část těla termosky, nesterilizovat převařením.
- **Není vhodné do myčky.**
- Pro dosažení lepších výsledků předehřejte/vychlaďte termosku teplou/studenou vodou po dobu cca 1 min.
- Po uzavření kontrolujte těsnost termosky.

### Bezpečnostní pokyny

- ✘ Nepoužívejte termosku pokud dojde k poškození vnitřního pláště a jídlo/nápoj se dostane mezi stěny termosky či pokud termoska ztratí své izolační vlastnosti.
- ✘ Není určeno pro děti do tří let.
- ✘ V případě použití vařícího nápoje nedávejte dětem.
- ✘ Nepřepřehňujte termosku, může dojít k opaření.
- ✘ Nenechávejte rychle kazící se nápoje jako např. mléko v termosce po nadměrně dlouhou dobu.



### Specifikace

**Objem:** 0,5 l

**Keeps Hot:** 20 hodin

**Keeps Cold:** 24 hodin

\*Izolační výkon je udáván v hodinách. Měří se doba, za kterou se změní teplota nápoje z výchozí do koncové hodnoty, přičemž teplota prostředí je 20°C. Keeps Hot: výchozí teplota 95°C, koncová teplota 49°C. Keeps Cold: výchozí teplota 1°C, koncová teplota 13°C.

### Kontakt

Výhradní zastoupení pro ČR:

THERMOcafé™

Nisen s.r.o. - U Hřebčince 2536, 39701 Písek

Tel.: +420-382-226-333

Web: [www.thermos-cz.cz](http://www.thermos-cz.cz)

