

Kód: 32014x, 32010x, 32012x

láhev pro rychlou hydrataci s brčkem

Děkujeme Vám za zakoupení produktu Thermos®. Před použitím si prosím přečtěte tento návod. Po přečtení si jej prosím uchovejte pro budoucí referenci.

Návod k použití

1) Otevření uzávěru

Povolte uzávěr proti směru hodinových ručiček.

2) Naplnění láhve

Naplňte nápoj až do výšky cca 1 cm pod vrchní okraj těla láhve. Při přeplnění může dojít k vylití nápoje během utahování uzávěru.

3) Uzavření uzávěru

Utáhněte uzávěr ve směru hodinových ručiček.

4) Pití nápoje

Vyklopte pítko zatlačením na jeho rozšířenou část. Při otvírání a pití, držte láhev ve svislé poloze, aby nedošlo k vylití nápoje. Zatlačením na rozšířenou část pítka vrátíte pítko do původní polohy a láhev tím uzavřete. Láhev je vodotěsná pouze s uzavřeným pítkem.

Údržba

- Před prvním použitím a po každém použití vždy termosku vymyjte vlažnou vodou a nechte důkladně vyschnout. Skladujte s otevřeným uzávěrem.
- K čištění můžete použít neutrální neabrasivní mycí prostředek.
- Všechny díly jsou navrženy pro mytí v myčce (max. 65°C) – nicméně pro nejlepší výsledek se doporučuje ruční mytí.
- Láhev myjte se sundaným brčkem a **otevřeným** pítkem. Brčko oddělíte od těla uzávěru pohybem zatažením za brčko.

Bezpečnostní pokyny

- ✗ Není vhodné pro bublinkové nápoje, sypaný čaj a dřev, používejte pouze pro nápoje,
- ✗ není určeno pro **horké** nápoje - může dojít k opaření,
- ✗ nepoužívat ostré předměty, nesterilizovat převařením,
- ✗ nedávejte na rozpálené předměty, nedávejte do mikrovlnné trouby,
- ✗ nepoužívejte ředidlo, benzín, drátěnku, čisticí prášek,
- ✗ není určené pro děti do tří let.
- ✓ Používejte pouze pro studené nápoje.



Specifikace

Objem:	350 ml/530 ml/770 ml
Hmotnost:	115g/145 g/175 g
Rozměry:	výška – 150 mm/190 mm/225 mm průměr – 52 mm/65 mm/70 mm
Izolace:	bez tepelné izolace

Kontakt

Výhradní zastoupení pro ČR a SR:

THERMOS®

Nisen s.r.o.

U Hřebčince 2536, 39701 Písek

Tel.: +420-382-226-333

Web: www.thermos-cz.cz

Email: info@thermos-cz.cz

