




Nerezová vakuově izolovaná láhev

CZ

Děkujeme Vám za zakoupení produktu POKETLE. Před použitím si prosím přečtete tento návod. Po přečtení si jej prosím uchovejte pro budoucí referenci.

Údržba a použití

- Před prvním použitím a po každém použití vždy termosku vymyjte vlažnou vodou a nechte důkladně vyschnout. Skladujte s otevřeným uzávěrem.
- K čištění můžete použít neutrální neabrazivní mycí prostředek, bělidlo na bázi kyslíku.
- Vnější stěnu termosky s povrchovou úpravou (barva, lak, potisk) ošetřujte pouze vlhkým hadříkem.
- Nepoužívat ostré předměty, nenechávejte tělo termosky ve vodě.
- Nedávejte na rozpálené předměty, nedávejte do mikrovlnné trouby.
- Nepoužívejte ředidlo, benzín, drátěnku, čistící prášek.
- Oleje, mycí prostředky či krémy mohou poškodit povrchovou úpravu těla termosky.
- Nepoužívejte bělidlo na vnější část těla termosky, nesterilizovat převařením.
- **Není vhodné do myčky.**
- Pro dosažení lepších výsledků přehřejte/vychladte termosku teplou/studenou vodou po dobu cca 1 min.
- Po uzavření kontrolujte těsnost termosky.
- Těsnění je odnímatelné, nasazujte těsnění, viz obrázek:



Bezpečnostní pokyny

- ✘ Nepoužívejte termosku pokud dojde k poškození vnitřního pláště a jídlo/nápoj se dostane mezi stěny termosky či pokud termoska ztratí své izolační vlastnosti,
- ✘ Není určeno pro děti do tří let.
- ✘ V případě použití vařícího nápoje/jídla nedávejte dětem.
- ✘ Nepřepĺňujte termosku, může dojít k opaření.
- ✘ Nenechávejte rychle kazící se jídlo/nápoj jako např. mléko v termosce po nadměrně dlouhou dobu, není vhodné pro bublinkové nápoje.

Kontakt

Výhradní zastoupení pro ČR:
POKETLE - Nisen s.r.o.

