


Style - Stainless King

Koda: 17302x, 17303x, 17305x

Vakuumsko izolirana steklenica za hrano

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka Thermos®. Pred uporabo preberite ta navodila. Ko ji preberete, jih shranite za uporabo v prihodnosti.

Shema izdelka



Navodila za uporabo

1) Odpiranje

Skodelico in pokrovček odvijte proti smeri urinega kazalca.

2) Polnjenje

Napolnite hrano/ pijačo do višine, ki je navedena na sliki. Pri prenapolnitvi se lahko vsebina med zategovanjem pokrovčka razlije.

 Za boljšo izolacijo termovko približno 5 minut segrejte/ohladite z vročo/hladno vodo.

3) Zapiranje

Pokrovček in skodelico zaprite v smeri urinega kazalca.

Odstranjevanje in nameščanje tesnila

Termovko lahko zložite/nazložite v skladu z shemo izdelka. Ko izdelek sestavite, se vedno prepričajte, da je tesnilo v pravilnem položaju, in preverite tesnost termovke tako, da vanjo nalijete majhno količino vode in jo obimete z dnem navzgor.

SI

Vzdrževanje

- Pred prvo uporabo in po vsaki uporabi termovko vedno sperite z mlačno vodo in pustite, da se temeljito posuši. Shranjujte z odprtim pokrovčkom.
- Za čiščenje lahko uporabite nevtralno neabrazivno čistilno sredstvo, belilo na osnovi kisika.
- Zunanjo steno termovke s površinsko obdelavo (barva, lak, tisk) brišite le z vlažno krpo.
- Enkrat na leto preverite tesnost termovke, oziroma zamenjajte obrabljenе dele z novimi – glej poglavje Nadomestni deli.

Varnostna navodila

- ✖ V termovki ne puščajte predolgo prehitro pokvarljive hrane/pijače, kot je npr. mleko, ni primerna za gazirane pijače,
- ✖ termovke ne uporabljajte, če je notranja plast poškodovana in pijača/hrana pride med stene termovke ali če termovka izgubi svoje izolacijske lastnosti,
- ✖ ne uporabljajte ostnih predmetov, ohišja termovke ne puščajte v vodi,
- ✖ ne postavljajte na vroče predmete, ne dajajte v mikrovalovno pečico,
- ✖ ne uporabljajte razredčila, bencina, žične krpe, čistilnega praška,
- ✖ olja, detergenti ali kreme lahko poškodujejo površino ohišja termovke,
- ✖ na zunanjem delu termovke ne uporabljajte belila, ne razkužujte s prekuhanjem,
- ✖ ni namenjena otrokom, mlajšim od treh let, če uporabljate vrelo hrano, je ne dajajte otrokom,
- ✖ **ni primerno za pomivanje v pomivalnem stroju.**




Specifikacije

Volumen: 470 / 710 / 710 ml

Teža: 0,37 / 0,40 / 0,45 kg

Dimenzijs: višina – 14,5 / 18,5 / 18,5 cm

premer – 9,5 / 9,5 / 9,5 cm



* Izolacijska zmogljivost je podana v urah. Meri se čas, ki je potreben, da se temperatura pijače spremeni od začetne do končne vrednosti, pri čemer je temperatura okolice 20 °C. Keeps Hot pravzeta temperatura 95 °C, končna temperatura 49 °C. Keeps Cold pravzeta temperatura 1 °C, končna temperatura 13 °C.

** Merjenje zmogljivosti toplotne izolacije se izvaja s čisto vodo Čas, v katerem bo vsebina termovke ostala vroča/hladna, je odvisen od toplotne kapacitete živila. Lahko rečemo, da več vode kot hrana vsebuje, večja je njena toplotna kapaciteta in dlje časa bo ostala vroča/hladna v termovki. Na primer, juha zdrži dlje topla/hladna kot riž. Čas, ko hrana v termovki ostane vroča/hladna, lahko podaljšate tako, da notranje stene termovke segrejete/hladite z vročo/hladno vodo.

Nadomestni deli

Pokrovček, tesnilo in skodelica so *obrabljivi deli* – redno preverjajte obrabo delov in jih po potrebi zamenjajte z novimi.

Nadomestni deli: 1) pokrovček vključno s tesnilom; 2) skodelica; 3) zložljiva žlica; 4) tesnilo
Nadomestne dele lahko naročite na www.thermos.si ali pri svojem prodajalcu.

Kontakt

Pooblaščeni distributer Thermos:

Nisen s.r.o.

spletno mesto: www.thermos.si

